






SA1 "АВТОМ./0/РУЧНОЙ"



SA2 "АВТОМ./0/РУЧНОЙ"







Щит автоматики	Аппаратура по месту	
	LS 1.1	Управление дренажным насосом
	NS / KI1	Сеть
	HS / KI2	Работа насоса
	HL1	Авария насоса
	HL2	Аварийный уровень в приямке
	HL3	
	HL4	
	HS / KI1	АВТ/О/РУЧН

